



## LED PUCK LIGHT

Item # 1000 028 887  
1000 028 885  
Model # 847658001092  
847658001108

### Safety Instructions

#### WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS:

- Use only insulated staples or plastic ties to secure cords.
- Route and secure cords so that they will not be pinched or damaged when the cabinet is pushed to the wall.
- Position the portable cabinet light with respect to the cabinet so the lamp replacement marking can be read during relamping.
- Not intended for recessed installation in ceiling, or soffits.
- The National Electrical Code (NEC) does not permit cords to be concealed where damage to insulation may go unnoticed. To prevent fire danger, do not run cord behind walls, ceilings, soffits, or cabinet where it may be inaccessible for examination. Cords should be visually examined periodically and immediately replaced when any damage is noted.



#### CAUTION:

- For indoor and dry location use only.
- Do not operate this fixture with a missing or damaged cover or housing.
- The LED source cannot be replaced.
- Do not mount this suite near heat sources which may damage this fixture.
- Do not stare directly into the LED source.
- Do not attempt to install while plugged in.




### Installation

#### 1 INSTALLING THE SINGLE LED PUCK LIGHT



**WARNING:** Turn off power before connecting this puck light. Ensure that you are connecting no more than 6 puck lights together.



- Add up to 3 additional single pucks (A) to Puck Kit (1) (SKU# 1000 028 892&SKU# 1000 028 890) (sold separately) for 6 pucks maximum.
- Restore the power.

### Limited Warranty

The manufacturer warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material workmanship. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

HOMEDEPOT.COM

Please contact 1-877-527-0313 for further assistance



## LÁMPARAS LED DE DISCO

Núm. de artículo 1000 028 887  
1000 028 885  
Núm. de modelo  
847658001092  
847658001108

### Instrucciones de seguridad

#### ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO O LESIONES A LAS PERSONAS:

- Use solamente grapas aisladas o amarres plásticos para asegurar los cables.
- Oriente y asegure los cables para que no sean comprimidos o dañados cuando se empuje el gabinete a la pared.
- Coloque la luz portátil del gabinete con respecto al gabinete de modo que la marca de reemplazo de la lámpara se pueda leer durante el reemplazo.
- No prevista para instalación ahuecada en techo o soffits.
- El Código Eléctrico Nacional (NEC) no permite que se oculten cables donde no se adviertan daños al aislamiento. Para evitar peligro de incendio, no tienda el cable detrás de la pared, cielos rasos, soffits o gabinetes donde pueda estar inaccesible para ser examinado. Los cables deben examinarse visualmente de forma periódica y reemplazarse de inmediato cuando se advierta algún daño.



#### PRECAUCIÓN:

- Use únicamente en interiores y lugares secos.
- No debe usar este dispositivo con una tapa o carcasa dañada.
- La fuente del LED no puede reemplazarse.
- No monte este juego cerca de fuentes de calor que puedan dañarlo.
- No mire directamente a la fuente LED.
- No intente instalarlo mientras está enchufado.




### Instalación

#### 1 INSTALACIÓN DE LA LÁMPARA LED DE DISCO INDIVIDUAL



**ADVERTENCIA:** Apague la energía antes de conectar esta lámpara de disco. Asegúrese de conectar no más de 6 lámparas de disco juntas.



- Agregue hasta 3 discos individuales (A) adicionales al juego de discos (1) (SKU# 1000 028 892&SKU# 1000 028 890) (vendidos separadamente) para un máximo de 6 discos.
- Restablezca la energía.

### Garantía limitada

El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía aplica únicamente al comprador consumidor final y únicamente para los productos usados en condiciones de uso y servicio normal. Si este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante y su exclusiva solución, es reparar o reemplazar el producto a discreción del fabricante, siempre y cuando el producto no ha sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo. Esta garantía no aplicará a ningún producto que se detecte que se haya instalado, configurado o usado incorrectamente de alguna manera que no sea de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el producto. Esta garantía no aplicará a fallas del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación incorrecta o cualquier otra falla no relacionada a una falla por fabricación material. El fabricante renuncia específicamente a cualquier responsabilidad civil y no se hará responsable por daños y perjuicios, por pérdida o daños accesorios, incluidos los gastos de mano de obra u otros gastos relacionados al reemplazo o reparación de dicho producto.

HOMEDEPOT.COM

Póngase en contacto con el 1-877-527-0313 para asistencia adicional.